



- 1 Wandteile
 - a Vorderseite
 - b Rückseite
 - c Seitenteile
 - d Wandteile für Eingang
 - e Decke für Eingang
 - f Türwand für Variante ohne Treppe
 - g Türwand für Variation mit Treppe
- 2 Grundplatte
 - a Treppenstufen
 - b Balkon
- 3 Maske
- 4 Fassadenverkleidung 0,3mm
- 5 Scheiben
- 6 Fenster jeweils für die komplette Wand
- 7 Fensterfriese für die Rückseite
Die Fensterläden können leicht herausgeschnitten werden
- 8 Dachunterbau
- 9 Dachabschluss
- 10 Dachplatten mit Firstziegel

Werkzeug: Skalpell, Pinzette

Kleber: Holzleim, Sekundenkleber o.Ä (Scheiben) oder Dispersionskleber (z.B. Micro Welten Art. Nr. 9-98)

Zuerst die Wandteile vorsichtig aus den Platten schneiden. Falls die Wände eingefärbt werden sollen, sollte das jetzt geschehen. Am besten mittels Airbrush oder Spraydose. Der Karton sollte nicht durchfeuchtet werden. Eventuelles Wellen der Wandteile nach dem Trocknen durch Pressen ausgleichen.

Die Maskenteile auf die Innenseiten der Wände kleben. Jetzt die Fensterflächen aufkleben, danach die Scheiben. Ebenso die Tür der Rückseite und die entsprechende Scheibe aufkleben. Die Vordertür, je nach gewünschter Ausführung auf das entsprechende Wandteil aufkleben. Die Scheibe nicht vergessen.

Jetzt die Vorderwand auf die Grundplatte kleben. Dann die Seitenteile des Eingangs aufkleben.

Jetzt sollten die Verkleidungsteile auf die Seitenwände und die gewünschte Türwand geklebt werden.

Je nach Version entweder die Treppenstufen aufkleben oder die Türwand (g) einkleben. Bei der Treppenversion die Türwand (f) auf die oberste Stufe kleben. Das Dach des Eingangs aufsetzen.

Jetzt die Seitenwände aufkleben und ausrichten. Die Verzahnung muss gut sitzen!

Abschliessend die Rückwand aufkleben und ausrichten.

Verkleidungen

Soll das Haus als Reihenhaus stehen können die seitlichen Teile weggelassen werden. Ansonsten zuerst die seitlichen Sockelteile aufkleben und ausrichten, dann die senkrechten Teile bündig mit der Kante aufkleben.

Vorderseite

Den Balkon zusammenbauen und auf die Vorderwand kleben. Die Verkleidung für das Erdgeschoß aufkleben.

Die Fensterfriese und anschließend die Fensterbänke aufkleben. Die Simse können an beliebiger Stelle aufgeklebt werden. Ein Sims gehört jeweils unter das Dach. Diesen daher zurücklegen. Da die Positionen der Simse nicht zwingend sind muss die senkrechte Eckverkleidung entsprechend zugeschnitten werden. Sie sollte so aufgeklebt werden dass die Schnittkante der seitlichen Verkleidung (falls aufgeklebt) verdeckt wird.

Rückseite.

Die Rückseite kann nach eigenem Gusto gestaltet werden. Die Rückseiten dieser Häuser waren oft einfach und schmucklos gestaltet.

Dach

Den Dachunterbau entlang der Linie knicken und auf das Haus aufkleben. Die Dachabschlußstreifen bündig mit der Vorderkante aufkleben. Jetzt kann der Sims unter das Dach geklebt werden. Die Dachplatten so aufkleben dass ein Spalt für die Firstziegel bleibt. Die (lackierten) Dachrinnen an die Unterkante der Dachplatten kleben. Diese Bauart ist bei österreichischen Häusern am meisten anzutreffen. Fallrohre liegen in diesem Fall nicht sichtbar innen.

Zum Schluss die Kamine zusammenbauen und an beliebiger Stelle auf das Dach kleben.

