



- 1 Vorderwand Mitte
- 2 Trennwände
- 3 Vorderwände Seiten
- 4 Seitenwände
- 5 Seitenwände mit Fenstern (alternativ zu den geschlossenen Wänden)
- 6 Rückwand
- 7 Arkadenteile
- 8 Zusatzteile für zurückgesetzte Türen.

## Kaffeehaus

Werkzeug: Pinzette, Skalpell (o.Ä.), Schere

Klebstoff: Dispersionskleber oder Holzleim und Sekundenkleber

Zuerst die Teile vorsichtig aus den Platten schneiden.

Die Folienränder der Fensterteile abschneiden, besonders die Unterkanten müssen bündig abgeschnitten werden. Die Aussparungen für die Türen ausschneiden. (Bild1)

Die Maskenteile auf die Innenseiten der Wände kleben, danach die Fenster aufkleben. Sollen die Eingangstüren zurückgesetzt werden diese noch nicht aufkleben. Jetzt die Verkleidungen in die passenden Aussparungen der Außenwände kleben und sofort ausrichten.

Die Mittelwand (1) auf die Grundplatte kleben. Danach die Trennwände (2).

Jetzt die seitlichen Vorderwände (3) aufkleben. Bei zurückgesetzten Eingangstüren diese jetzt auf die passenden Wandteile kleben. Die kleinen Seitenwände auf die Grundplatte kleben und die Türwand passend platzieren. Danach die entsprechende Decke aufsetzen.

Jetzt die gewünschten Seitenwände (3 oder 4) einbauen.

Auf der Vorderseite die (7a) aufkleben. Danach die Terrassenplatte in die Schlitz unter den Türen einführen und aufkleben.

Die Balustradenteile (7b) aufkleben. Die Stützstreifen für den Zwischenboden im Mittelteil innen senkrecht aufkleben. (Bild2) Den Zwischenboden in die beiden Löcher der Vorderwand stecken und auf den Streifen aufkleben. (Bild3)

Das Gebäude mit der Rückwand (6) schließen.

Die Fensterlaibungen aufkleben.

Die Zierstreifen an den Ecken aufkleben, zuerst auf der Seitenwand, dann vorne um die Schnittkante zu verdecken.

Den Dachunterbau entlang der Linie knicken und auf das Haus kleben.

Die Schindeldächer auf den Kartonunterbau kleben.

Achtung: Beleuchtung liegt nicht bei. Diese muss während des Aufbaues eingebaut werden.



Bild 1



Bild 2



Bild 3